

MECANISMO DE LIBERACIÓN UNIVERSAL AUTOSOPORTADO DEL OPERADOR



El mecanismo de liberación del operador proporciona una conexión entre la orientación de la manija de la puerta primaria y el dispositivo de desconexión. Si la manija de la puerta primaria se gira a la posición de abierto, la desconexión no se podrá encender. Debe usarse con un adaptador de operador para los recortes preferidos (se venden por separado).

FEATURES

El mecanismo de liberación del operador proporciona una conexión entre la posición de la manija de la puerta primaria y el dispositivo de desconexión.

Cuando se abre la manija de la puerta primaria, el dispositivo de desconexión no se puede encender.

SPECIFICATIONS

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Ancho	Profundidad	Material	Acabado
AUORMK	39166	251mm	41mm	50mm	Acero dulce	Pintado al polvo

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.